

Bluetooth シリアル通信モジュール

VS-BTOO1 取扱説明書

(2012.05.25)

VS-BT001 は、Bluetooth(R)プロファイルの SPP に対応したシリアル通信モジュールです。RFCOMM により外部 PC の仮想 COM ポートとして通信が出来ます。本取扱説明書、また弊社 Web 上 (http://www.vstone.co.jp/products/vs_bt001/) の注意点をよく読み、正しくお使いください。

- ↑ 本製品は電波を発する機器です。使用する場所の法律、ルールに沿ってご使用ください。
- ▲ 本製品は認証済みの Bluetooth モジュールを搭載しています。Bluetooth モジュール(ベース基板 は含まず)を改造しての使用は認証の対象外になりますので、自己責任で行ってください。
- ★本体の隙間、内部に金属やピンなどの異物を入れないでください。ショートして発火、火災、感電などの原因になります。
- ↑ 本体に水をかけないでください。 ショートして発火、火災、感電などの原因になります。
- ↑ コネクタ、ケーブルは取り付ける方向に注意し、よく確認した上、確実に接続してください。
- ⚠ 他の Bluetooth 機器の仕様によっては、接続ができない場合があります。
- ↑ 弊社 Web 上の注意点もお読みいただき、必ずお守りください。


■付属品


・VS-BT001 本体

・フラットケーブル (150mm)

・ピンヘッダ (1×2 ピン)

■各部名称、ピン配置





- ※CN2 はピンヘッダが実装されていません。
 必要に応じてはんだ付けしてください。
- ※Tx は 3.0v レベル、Tx-Convert は Vcc レベルの信号が出力されます。

■主な仕様

電源電圧: +3.3V ∼ +5.0V

最大消費電流: 50mA

対応ロボット:

VS-RC003 /HV 搭載ロボット

VS-WRC シリーズ (VS-WRC001、003 を除く)

ROBONOVA-I (ハイテックマルチプレックスジャパン)

Bluetooth 仕様:

Bluetooth (R) 2.0 クラス 2 (最大 30m)

Bluetooth プロファイル: SPP, GAP, SDAP

シリアル通信部 非同期シリアル通信 2線式

または 4線式ハンドシェイク通信

出荷時の通信仕様:

115200bps、パリティなし、1 ストップビット、2 線式

通信速度範囲: 2400bps~921.6kbps まで 11 段階


データ長8ビット、パリティ設定可能、ストップビ

ット設定可能

信号電圧レベル: +3Vp-p または +3.3~5.0V

出荷時の PIN コード: 0000 出荷時のデバイス名: VS-BT001

■回路図



■設定の変更方法、詳細情報について

ボーレート、パリティ、ストップビット、名前等を変更する場合、「VS-BT プログラマ」(別売)が必要です。 また、より細かい設定の変更については、搭載 IC の設定ソフトウェア「Simplybluecommander」を合わせ てご使用ください。

より詳細な設定変更、2 つの VS-BT001 を用いて双方向通信を行う方法などは、「VS-BT001 ユーザーマニュアル」、搭載モジュール「RBT-001 英語マニュアル」をご参考ください。

これらは、すべて弊社 Web サイトの、VS-BT001 ダウンロードページよりダウンロードいただけます。

・VS-BT001 ダウンロードページ

http://www.vstone.co.jp/products/vs_bt001/download.html

■VS-RCOO3/HV との接続、搭載例

VS-RC003/HV に接続する場合、CN6: HCTRL、CN7: IXBUS のどちらにも接続できます。また、IXBUS 機器、VS-C1 などとは、コネクタが 3 つまたは 4 つ付いたフラットケーブルで接続すると共用が可能です。 VS-BT001 とフラットケーブルを接続する場合、 \triangle の向きを合わせるように接続します。





弊社製ロボットの場合、VS-C1 接続用コネクタ搭載位置や、一部の IXBUS 搭載位置に搭載が可能です。







VS-BT001 を使用するためには、コマンドポート機能を有効にする必要があります。VS-RC003/HV でコマンドポートを有効にするには、RobovieMaker2 のプロジェクト設定>CPU の設定より、VS-BT001 を接続したコネクタのシリアル設定を「コマンドポート」に設定してください。

■Android での無線操縦

VS-RC003/HV 搭載ロボット、VS-WRC シリーズは、Android マーケットにて配布中の「VS-C2 for Android」にて無線操縦が行えます。

Android 搭載スマートフォン、または PC よりインストールを行いご 使用ください。仕様方法はアプリ起動後、メニュー内の「マニュアル」 をご参照ください。

※本アプリは Android 2.1 以降に対応しています。



■VS-WRC シリーズでの使用方法

※各種ビュートビルダーを無線接続で使用する場合の注意点

〇各種ビュートビルダーを無線接続で使用する場合、最新版のソフトウェアを以下よりダウンロードしてご使用ください。 使用方法の詳細は各ビュートビルダーの取扱説明書をご参考ください。

http://www.vstone.co.jp/products/beauto_rover/download.html#02

- 〇ビュートローバーH8 では、専用のファームウェアを使用する必要があります。ビュートローバーH8 のダウンロードページより、専用のファームウェアをダウンロードし、「ファームウェアのアップデート」から書き込みを行ってください。
- 〇ビュートローバーH8 では、VS-BT001 の通信速度設定を変更する必要があります。VS-BT プログラマよりボーレートを 38400bps に設定してください。
- 〇ビュートローバーARM の一部では、最新版のファームウェアに更新する必要があります。ビュートローバーARM のダウンロードページより、最新版をダウンロードしアップデートしてください。


※CPU ボードの C 言語プログラムより使用する場合の注意点


- OCPU ボードに搭載されているシリアルポートより、VS-BT001 を使用し PC などと通信することができます。
- 〇各 CPU ボードのダウンロードページにおいて、外部機器とのシリアル通信サンプルを公開しています。
- 〇ビュートローバーH8 に搭載される VS-WRC003LV では、CN13(IX)ポート以外に、CN14(PAD)端子でもシリアルポートをご利用いただけます。その場合、PAD 端子に VS-BT001 を接続してください。
- ○各サンプルプロジェクトは以下よりダウンロードいただけます。
- ビュートローバーH8 (VS-WRC003LV)
 シリアルポートサンプル (IX ポート)、シリアルポートサンプル (PAD ポート)、
 http://www.vstone.co.jp/products/vs_wrc003lv/download.html#04
- ・**ビュートローバーARM (VS-WRC103LV、VS-WRC104 共通)** シリアルポートサンプル(IX ポート)

http://www.vstone.co.jp/products/vs_wrc103lv/download.html#03

■ビュートローバーARM との接続例

- ①VS-BT001 に、VS-RC003/HV と同様の方法でフラットケーブルを接続します。
- ②ピンヘッダ(別売)を CN13 (X) ポートにはん ③コネクタの出張りが、上に向くように接続します だ付けします。





VS-BT001 は別売の「ビュートローバー用 VS-BT001 取り付けフレームセット」で、メインフレームに固定できます。

■VS-RC003/HV の制御方法

VS-RC003/HVをシリアルコマンドから制御する方法の詳細については、以下のマニュアルをご参考下さい。

・VS-RC003HV シリアル通信資料 http://www.vstone.co.jp/products/vs_rc003hv/download.html#05-2

また、以下を弊社 Web ページの VS-BT001 のダウンロードページより公開しています。

http://www.vstone.co.jp/products/vs_bt001/download.html

- ・Android から制御するサンプルソース
- ·PC から無線操縦するサンプルソフトウェア


■PC との通信方法

VS-RC003/HV、VS-WRC シリーズ における、PC との通信確認方法を、TOSHIBA スタックを例に説明します。また、確認用のターミナルソフトウェアは Tera Term を利用します。ハイパーターミナルでも通信の確認を行えます。Tera Term での通信確認部分以外は、他の機器でも同様の手順で COM ポートを使用できるようになります。

- ①USB アダプタ付属のマニュアルに従い、ドライバなどをインストールし使用できる状態にします。 同時に、Tera Term を以下のサイトなどからダウンロードし、インストールしておきます。
 - http://sourceforge.jp/projects/ttssh2/
- ②ロボット本体の電源を入れるなどし、VS-BT001 の電源を ON します。ON にすると、Bluetooth モジュール上の緑の LED が点灯します。
- ③初回接続時のみペアリングを行います。タスクバー上の Bluetooth アイコンをダブルクリックし、ユーティリティを起動します。




⑤次へを押します。



④ユーティリティの「新しい接続」をクリックします。



⑥VS-BT001 を選択し、次へを押します。



⑦以上で、ペアリングの操作は完了です。表示される COM ポートの番号は、後ほど使用するので控えておいてください。



❸追加されると、以下のようになります。複数のモジュールとペアリングし、同時に通信することもできます。




9Tera Term を起動し、新しい接続を開きます。




⑩先ほどのペアリング時に表示された COM 番号を 選択します。



⑩初回のみ、PIN コードに「0000」を入力します。



③以上で接続が完了です。文字を入力すると、エコーバックで文字が表示されるのを確認してください。




※VS-BT001 のボーレートなどシリアル通信の設定は、VS-BT プログラマから設定が必要です。PC 上での通信設定には依存しませんので、ターミナルソフト、自作ソフトウェアなどでは、任意の設定で通信を行なってください。

■ROBONOVA-Iとの接続

ROBONOVA-I との接続には、別途 ROBONOVA-I 用 VS-BT001 接続ケーブル(別売)を使用します。 ここでは、PC との接続サンプルをベースに解説します。

- ①CN2 にピンヘッダをはんだ付けします。
- ②ETX 端子、ERX 端子に以下のようにケーブルを接続します。ケーブルの接続を間違えると故障につながりますので、色を間違えないように注意してください。



③以下の VS-BT001 のダウンロードページより、ROBONOVA-I とシリアル通信を行うサンプルソース一式をダウンロードします。

http://www.vstone.co.jp/products/vs_bt001/download.html#04

- ④zip ファイル内の SerialSample.bas を、ROBO BASIC などから ROBONOVA-I 本体に書き込みを行います。
- ⑤ロボット本体の電源を ON にし、PC と VS-BT001 とをペアリングします。

これで、**ROBONOVA-I 用 操縦デモプログラム** (VS-BT001 ダウンロードページで公開) からの操縦が可能になます。また、ソフトウェアを自作される場合、サンプルプログラムに同封されている Microsoft Visual C++用サンプルソース「**SerialSample_Robonova.c**」をご参考ください。

■USB-Bluetooth アダプタについて

Bluetooth アダプタを使用する場合、アダプタに付属するユーティリティソフト(スタック)を使用して仮想 COM ポートを利用できるようにしていますが、一部のユーティリティ(スタック)では正常に動作しない場合があります。本製品をご使用いただく場合、TOSHIBA 製スタック、Motorola 製スタックを推奨しております。

∘TOSHIBA スタック

PCI: BT-MicroEDR2X, BT-MicroEDR1X

IO-DATA: USB-BT21

corega: CG-BT2USB01CW, CG-BT2USB01CB, CG-BT2USB02CW, CG-BT2USB02CB

バッファロー: BSHSBD02BK、BSHSBD03

oMotorola スタック

PCI: BT-Micro3E2X, BT-Micro3E1X

バッファロー: BSHSBD04BK

■使用上の注意

- ・USB-Bluetooth アダプタのご使用方法に関するご質問は、製造メーカーに直接お問い合わせください。
- ・マノイ(京商製、別売の VS-BT002 が必要)への搭載方法は、VS-BT002 付属のマニュアルをご覧ください。
- ・お客様独自のプログラムを作成する場合のご質問について、内容によってはお答えできない場合があります。

■オプションパーツ、関連商品のご購入は・・・

No.1 の品揃え! 各種オプションパーツ、ロボット関連製品のご購入はコチラ

http://www.vstone.co.jp/robotshop/

楽天・Amazon・Yahoo の各 Web 店舗、または東京、福岡の各口ボットセンター店頭でもロボット関連 商品をお買い求めいただけます。

ロボットセンター東京秋葉原店(東京支店)

ロボットセンターロボスクエア店(福岡支店)

T101-0021

7814-0001

東京都千代田区外神田 1-9-9 内田ビル 4F

福岡市早良区百道浜 2-3-2

TNC 放送会館 2F ロボスクエア内

商品に関するお問い合わせ

商品の技術的なご質問は、問題・症状・ご使用の環境などを記載の上メールにてお問い合わせください。

E-mail: infodesk@vstone.co.jp 受付時間: 10:00~17:00(土日祝日は除く)

ヴイストン株式会社

〒555-0012 大阪市西淀川区御幣島 2-15-28 TEL: 06-4808-8701 FAX: 06-4808-8702

